

Baunit MontageMeter

Elemento di montaggio in polistirolo EPS



Prodotto	Elemento di montaggio in EPS ad alta compressione per il fissaggio di elementi leggeri su pareti con isolamento a cappotto, come cassette postali, staffe per grondaie e simili.
Caratteristiche	Elemento di montaggio in EPS ad alta densità, per il fissaggio di oggetti non pesanti. Larghezza: 120 mm Altezza: 160 mm Spessore: 1000 mm (reticolo di taglio ogni 20 mm) Peso specifico: ca. 140 kg/m ³ Resistenza a trazione: 1,5 kN (con vite 8 mm e profondità di avvitamento 60 mm) Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK Forza taglio vite: 0,5 kN Massimo allungamento a trazione: 0,3 kN
Campo d'impiego	Baunit MontageMeter va tagliato in base allo spessore della coibentazione con una taglierina per EPS o con un segaccio elettrico. Per il fissaggio su Baunit MontageMeter vanno utilizzate esclusivamente viti per lamiera o per legno.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Sottofondo	Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere e residui di olio/grasso .
Applicazione	Per la posa non occorre servirsi di frese. Baunit MontageMeter può essere incollato direttamente sul supporto, contemporaneamente alla posa dei pannelli termoisolanti. Incollare sull'intera superficie con il collante appropriato per il sistema di termoisolamento adottato. Baunit MontageMeter va posato a filo col rivestimento termoisolante. Per un taglio preciso utilizzare taglierine per EPS. Dopo l'ultimazione degli interventi di intonacatura, fissare l'oggetto mediante viti per legno o lamiera ovvero viti a gambo cilindrico e a passo lungo (per esempio viti per telai). Non è necessario preforare. Si raccomanda tuttavia di praticare un piccolo invito sulla superficie, per consentire un inserimento più agevole della vite. Può essere conveniente riportare in uno schema la posizione del Baunit MontageMeter.
Avvertenze e informazioni	Tutti gli interventi precedenti e successivi alla posa vanno eseguiti nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive di posa. La posa non va effettuata con temperature inferiori a +5 °C.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.